

Rychlovarná konvice Rýchlovarná kanvica

Návod k obsluze
Návod na obsluhu



WKM6226I

CZ | SK

01M-8836633200-0617-01

beko


Přečtěte si prosím nejprve tento návod k obsluze!

Vážení zákazníci,


děkujeme Vám za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že docílíte optimálních výsledků a budete spokojeni se spotřebičem, který byl vyrobený pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k obsluze dříve, než výrobek použijete, a uschovejte ho pro případné použití v budoucnosti. Pokud předáváte výrobek jiné osobě, nezapomeňte k němu přiložit tento návod. Dodržujte všechna varování a informace v návodu.


Objasnění symbolů


V různých částech návodu se používají následující symboly:

	Důležité informace a užitečné tipy pro použití.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

	VAROVÁNÍ: Varování před nebezpečnými situacemi ohrožujícími život či majetek.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

	Použité materiály jsou určeny pro styk s potravinami.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

	VAROVÁNÍ: Upozornění na horký povrch.
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

	Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody ani jiných tekutin.
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Vyhovuje směrnici WEEE.



Spotřebič neobsahuje PCB.
Vyrobeno v Číně

Tato část obsahuje důležité pokyny, které pomohou zabránit poranění osob a poškození majetku. Nedodržením těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Tento spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud se nacházejí pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly případným rizikům.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let a bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič venku nebo v koupelně.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud došlo k poškození napájecího kabelu nebo samotného spotřebiče. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Tento spotřebič není vhodný k profesionálnímu použití. Je určen pouze k použití v domácnosti a podobném prostředí.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům uvedeným na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro dodatečnou ochranu musíte tento spotřebič připojit k proudovému chrániči s hodnotou maximálně 30 mA.
- Spotřebič připojujte pouze k uzemněné elektrické zásuvce.
- K napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nepřekrucujte ani neohýbejte napájecí kabel a nevedte ho přes ostré hrany. V opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama, pokud je spotřebič připojený k elektrické síti.
- Při odpojování spotřebiče od zdroje napájení netahejte za napájecí kabel.
- Spotřebič nikdy neplňte vodou nad značku maximálního množství, neboť by mohlo dojít k vystříknutí vroucí vody.

Důležité pokyny týkající se bezpečnosti a životního prostředí

- Neplňte konvici vodou pod značku minimálního množství.
- Během vaření vody neotvírejte víko.
- Víko natočte tak, aby horká pára směřovala od Vás.
- Spotřebič přenášejte pouze uchopením za rukojeť.
- Spotřebič nikdy nezapínejte bez vody.
- Neplňte konvici vodou, pokud je umístěna na základně.
- Spotřebič používejte pouze s originální základnou.
- Spotřebič používejte vždy na stabilní a rovné ploše.
- Nepokoušejte se spotřebič demontovat.
- Používejte výhradně originální díly nebo díly doporučené výrobcem.
- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě. Po čištění vysušte spotřebič i všechny díly a teprve poté ho připojte k elektrické síti.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody ani jiných tekutin.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- Skladujte obalové materiály mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace vysloužilého spotřebiče

Tento spotřebič je vyroben v souladu se směrnicí EU WEEE (2012/19/EU). Tento spotřebič je označen symbolem klasifikace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).



Tento spotřebič byl vyroben z vysoce kvalitních částí a materiálů, které je možné opětovně použít a které jsou vhodné pro recyklaci.

Nelikvidujte vysloužilý spotřebič spolu s běžným domácím a jiným odpadem.

Odneste ho do sběrného střediska pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro podrobnější informace týkající se těchto sběrných středisek se prosím obraťte na místní správu.

1.3 Shoda se směrnicí RoHS

Spotřebič, který jste si zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU).

Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

1.4 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče byly vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy týkajícími se

životního prostředí.

Nelikvidujte obalové materiály spolu s běžným domácím nebo jiným odpadem.

Odevzdejte je ve sběrně obalů určené místní správou.

2 Rychlovarná konvice

2.1 Popis spotřebiče



1. Otvor pro vylévání vody
2. Filtr na vodu (uvnitř)
3. Víko
4. Tlačítko k uvolnění víka
5. Rukojeť
6. Indikátor hladiny vody
7. Přepínač zapnutí/vypnutí
8. Základna
9. Místo pro uložení kabelu
10. Nádoba na vodu

2.2 Technické parametry

Napájení: 220 - 240 V ~, 50/60 Hz

Výkon: 1850-2200 W

Právo na technické a designové změny vyhrazeno.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na Vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získané v laboratořích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3 Použití

3.1 Použití

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky a zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.
2. Před prvním použitím spotřebiče důkladně vyčistěte díly, které přicházejí do styku s vodou. (Viz kapitola „Péče a čištění“).
3. Vyrolujte celý kabel z cívky (9) na dně základny (8). Protáhněte napájecí kabel otvorem v základně.
4. Před prvním použitím vyčistěte konvici a první dvě várky uvařené vody vylijte.

3.2 Použití

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění víka (4) na konvici otevřete víko (3).
 - Víko (3) se otevře automaticky.
2. Nalijte vodu do nádoby na vodu (10).



Během plnění nastavte nádobu na vodu (10) konvici na základnu (8).



Nádobu na vodu (10) nikdy neplňte nad značku maximálního množství (6) ani pod značku minimálního množství.

3. Zavřete víko (3) tak, aby zacvaklo na místo.
4. Postavte nádobu na vodu (10) na základnu (8). Ujistěte se, že se nachází ve svislé a stabilní poloze.
5. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
6. Stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí (7).
 - Přepínač (7) se rozsvítí a aktivuje se varný proces.



Během varného procesu musí být víko (3) zavřené; v opačném případě nedojde k automatickému vypnutí konvice.

7. Po několika minutách začne voda vřít. Konvice se automaticky vypne a přepínač zapnutí/vypnutí (7) se přesune nahoru.
 - Indikátor zhasne.



Pokud chcete zastavit varný proces manuálně, zatlačte přepínač zapnutí/vypnutí (7) nahoru.

8. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
9. Zvedněte nádobu na vodu (10) ze základny (8). Uchopte ji pouze za rukojeť (5).



VAROVÁNÍ: Neotevírejte víko (3), může dojít k vystříknutí horké vody. Zabraňte vystříknutí vody na základnu (8).

10. Vylijte vodu otvorem (1) do šálku nebo sklenice.



Pokud chcete pokračovat ve varném procesu, opakujte kroky od 1 do 10.



Mezi každým varným procesem nechte konvici vychladnout.

Rady a tipy

- Konvice je vybavena vodním filtrem (2), který při vylévání vody filtruje vápenec a jiné složky.
- Abyste zabránili tvorbě vodního kamene, používejte změkčenou nebo filtrovanou vodu.

4.1 Péče a čištění



VAROVÁNÍ: K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzín, rozpouštědla, abrazivní čističe, kovové předměty ani tvrdé kartáče.



VAROVÁNÍ: Nikdy neponořujte spotřebič, základnu (8) ani napájecí kabel do vody ani jiných tekutin.

1. Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Nechte spotřebič zcela vychladnout.
3. K čištění vnějšího povrchu konvice použijte vlhkou utěrku a jemný čisticí prostředek.
4. Filtr na vodu (2) můžete účely čištění vyjmout. postupujte následovně:
 - Stiskněte tlačítko uvolnění směrem dolů a vyjměte filtr.
 - V závislosti na úrovni usazování vápníku vyčistěte filtr vodou a trochou citrónové šťávy nebo bílého octa. Použijte měkký kartáček.
 - Filtr opět zasuňte shora, dokud nezapadne na své místo.



Před použitím spotřebiče po čištění důkladně vysušte všechny díly měkkou utěrkou.

4.2 Odvápňování konvice

Odvápňování prodlužuje životnost Vaší konvice. Interval odvápňování závisí na tvrdosti používané vody.

1. Naplňte konvici po značku maximálního množství a vodu převařte.
2. Po vypnutí konvice vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Přidejte do převařené vody 2 šálky bílého octa nebo 1 polévkovou lžici kyseliny citrónové.

4. Nechte roztok působit několik hodin.
5. Roztok vylijte a důkladně vypláchněte vnitřní část konvice.
6. Nalijte do konvice čistou vodu a převařte ji.
7. Poté ji vylijte z konvice a opět vypláchněte vodou.



V případě nedostatečného vyčištění postup zopakujte.



Můžete použít i odvápňovač, který je vhodný pro nádobí. Pokud používáte odvápňovač, postupujte podle návodu k použití tohoto odvápňovače.

4.3 Skladování

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, pečlivě ho uskladněte. Ujistěte se, že je zcela suchý.
- Ujistěte se, že vychladl a je zcela suchý.
- Spotřebič uložte na chladném a suchém místě.
- Spotřebič se musí nacházet mimo dosah dětí.
- Naviňte napájecí kabel kolem cívky kabelu (9) na spodní straně základny (8).

4.4 Manipulace a přeprava

- Před přepravou uložte spotřebič do původního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič ani obal nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.

Poznámky

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.


Prečítajte si prosím najskôr tento návod na obsluhu!

Vážení zákazníci,


Ďakujeme za voľbu spotrebiča značky Beko. Dúfame, že získate optimálne výsledky z výrobku, ktorý bol vyrobený pomocou špičkovej a najmodernejšej technológie. Preto si prosím prečítajte celý návod na obsluhu skôr, ako výrobok použijete, a uschovajte ho pre budúce použitie. V prípade odovzdania výrobku inej osobe odovzdajte aj tento návod. Dodržiavajte všetky varovania a informácie z návodu.

Objasnenie symbolov


V rôznych častiach tohto návodu sa používajú nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie a užitočné tipy ohľadom používania.
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

	VAROVANIE: Varovania na nebezpečné situácie ohľadom bezpečnosti života a majetku.
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

	Použitie materiálov sú určené na styk s potravinami.
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

	VAROVANIE: Upozornenie na horúci povrch.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

	Neponárajte spotrebič, prírodný kábel a zástrčku do vody ani iných tekutín.
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------



Tento spotrebič bol vyrobený v najmodernejších závodoch priateľských k životnému prostrediu.

Vyhovuje smernici WEEE.



Spotrebič neobsahuje PCB.
Vyrobené v Číne

Tato časť obsahuje dôležité pokyny, ktoré pomôžu zabrániť zraneniu osôb a poškodeniu majetku. Nedodržaním týchto pokynov strácate právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič vyhovuje medzinárodným bezpečnostným štandardom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez dostatočných znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli prípadnému nebezpečenstvu.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič vonku alebo v kúpeľni.
- Spotrebič nepoužívajte vtedy, ak je poškodený prívodný kábel alebo samotný spotrebič. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre profesionálne použitie.
- Parametre elektrickej siete musia zodpovedať údajom na výrobnom štítku spotrebiča.
- Pre dodatočnú ochranu musíte pripojiť tento spotrebič k prúdovému chrániču s hodnotou maximálne 30 mA.
- Spotrebič pripájajte len k uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Pre napájanie spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel.
- Kábel nekrúťte ani neohýbajte a nevedzte ho cez ostré hrany, aby ste zabránili poškodeniu.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani zástrčky mokrymi alebo vlhkými rukami, pokiaľ je pripojený k elektrickej sieti.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za prívodný kábel.
- Spotrebič nikdy neplňte nad značku maximálnej hladiny, mohlo by dôjsť k vystrekovaniu vriacej vody.

Dôležité pokyny ohľadom bezpečnosti a životného prostredia

- Kanvicu neplňte pod značku minimálnej hladiny.
- Neotvárajte veko v priebehu varenia vody.
- Veko nasmerujte tak, aby horúca para smerovala od vás.
- Spotrebič prenášajte len uchopením za rukoväť.
- Spotrebič nikdy nezapínajte bez vody.
- Kanvicu neplňte, pokiaľ stojí na základni.
- Spotrebič používajte len s originálnou základňou.
- Spotrebič používajte vždy na stabilnej a rovnej ploche.
- Nepokúšajte sa spotrebič demontovať.
- Používajte výhradne originálne diely alebo diely odporúčané výrobcom.
- Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete. Po čistení spotrebič a všetky diely vysušte, až potom ho pripojte k elektrickej sieti.
- Neponárajte spotrebič ani prírodný kábel do vody ani iných tekutín.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
- V prípade uchovania obalových materiálov, ich skladujte mimo dosahu detí.

1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starých výrobkov

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ WEEE (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený symbolom klasifikácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).



Tento výrobok bol vyrobený s vysoko kvalitných častí a materiálov, ktoré je možné opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Nelikvidujte odpadový

výrobok po skončení jeho životnosti spolu s bežným domácim a iným odpadom.

Odnesť ho do zberného strediska na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto zberných strediskách, obráťte sa prosím na miestnu samosprávu.

1.3 Zhoda so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ).

Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály, uvedené v smernici.

1.4 Informácie o obaloch



Obalové materiály spotrebiča boli vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi

predpismi. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domovým alebo iným odpadom.

Odnesť ho na miesto zberu obalových materiálov určené miestnou samosprávou.

2 Rýchlovarná kanvica

2.1 Prehľad spotrebiča



1. Otvor pre vylievanie vody
2. Filter na vodu (vo vnútri)
3. Veko
4. Tlačidlo na uvoľnenie veka
5. Rukoväť
6. Indikátor hladiny vody
7. Prepínač zapnutia/vypnutia
8. Základňa
9. Miesto pre uloženie kábla
10. Nádržka na vodu

2.2 Technické parametre

Napájanie: 220 - 240 V ~, 50/60 Hz

Výkon: 1850-2200 W

Právo na technické a dizajnové zmeny vyhradené.

Hodnoty, ktoré sú deklarované v označení umiestnenom na vašom spotrebiči alebo v iných tlačенých dokumentoch dodaných so spotrebičom, predstavujú hodnoty získané v laboratóriách podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu líšiť podľa použitia spotrebiča a okolitých podmienok.

3 Použitie

3.1 Použitie

1. Odstráňte všetok obalový materiál a nálepky a zlikvidujte ich v súlade s platnými predpismi.
2. Pred prvým použitím spotrebiča, dôkladne vyčistite diely prichádzajúce do kontaktu s vodou. (Viď kapitola „Starostlivosť a čistenie“).
3. Odviňte celý kábel z cievky (9) na dne základne (8). Pretiahnite prírodný kábel cez otvor v základni.
4. Pred prvým použitím kanvicu vyčistite a prvé dve várky uvarenej vody vylejte.

3.2 Použití

1. Stlačením tlačidla uvoľnenia veka (4) na kanvici otvorte veko (3).
 - Veko (3) sa otvorí automaticky.
2. Nalejte vodu do nádoby na vodu (10).



Počas plnenia neumiestňujte nádobu na vodu (10) na základňu (8).



Nádobu na vodu (10) nikdy neplňte nad značku maximálnej hladiny (6) ani pod značku minimálnej hladiny.

3. Zatvorte veko (3), pokiaľ nezacvakne na mieste.
4. Postavte nádobu na vodu (10) na základňu (8). Uistite sa, či stojí vo zvislej a stabilnej pozícii.
5. Pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.
6. Stlačte prepínač zapnutia/vypnutia (7).
 - Prepínač (7) sa rozsvieti a začne sa proces varenia.



V priebehu procesu varenia musí byť veko (3) zatvorené; v opačnom prípade nedôjde k automatickému vypnutiu kanvice.

7. Po niekoľkých minútach začne voda vriieť. Kanvica sa automaticky vypne a prepínač zapnutia/vypnutia (7) sa presunie hore.
 - Indikátor zhasne.



Ak chcete zastaviť proces varenia manuálne, zatlačte prepínač zapnutia/vypnutia (7) hore.

8. Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
9. Zložte nádobu na vodu (10) zo základne (8). Uchopte ju len za rukoväť (5).



VAROVANIE: Neotvárajte veko (3), môže dôjsť k vystrekovaniu horúcej vody. Zabráňte vystreknutiu vody na základňu (8).

10. Vylejte vodu cez otvor (1) do šálky alebo pohára.



Ak chcete pokračovať v procese varenia, opakujte kroky od 1 do 10.



Medzi každým procesom varenia nechajte kanvicu vychladnúť.

Rady a tipy

- Kanvica je vybavená vodným filtrom (2), ktorý pri vylievaní vody filtruje vápenec a iné zložky.
- Aby ste zabránili nahromadeniu vodného kameňa, používajte zmäččenú alebo filtrovanú vodu.

4 Informácie

4.1 Starostlivosť a čistenie



VAROVANIE: Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, drsné čističe, kovové predmety alebo tvrdé kefkы.



VAROVANIE: Nikdy neponárajte spotrebič, základňu (8) ani prírodný kábel do vody, ani iných tekutín.

1. Spotrebič vypnite a odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
2. Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
3. Na čistenie vonkajšieho povrchu kanvice použite vlhkú utierku a jemný čistiaci prostriedok.
4. Filter na vodu (2) môžete účely čistenia vybrať, postupujte nasledovne:
 - Stlačte tlačidlo uvoľnenia smerom dolu a vyberte filter.
 - V závislosti od úrovne usadzovania vápniка vyčistite filter vodou a trochou citrónovej šťavy alebo bieleho octu. Použite mäkkú kefkы.
 - Filter opäť zasuňte zhora, pokým nezapadne na svoje miesto.



Pred použitím spotrebiča po čistení, dôkladne vysušte všetky diely mäkkou utierkou.

4.2 Odvápňovanie kanvice

Odvápňovanie predlžuje životnosť vašej kanvice. Interval odvápnenia závisí na tvrdosti používanej vody.

1. Naplňte kanvicu vodou po značku maximálnej hladiny a prevarte.
2. Po vypnutí kanvice, odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
3. Pridajte 2 šálky bieleho octu alebo 1 polievkovú lyžicu kyseliny citrónovej do prevarenej vody.

4. Nechajte roztok pôsobiť niekoľko hodín.
5. Roztok vylejte a dôkladne vypláchnite vnútornú časť kanvice.
6. Nalejte do kanvice čistú vodu a uvarte ju.
7. Potom ju vylejte z kanvice a opäť vypláchnite vodu.



V prípade nedostatočného vyčistenia postup zopakujte.



Môžete použiť aj odvápňovač, ktorý je vhodný pre riad. Ak používate odvápňovač, postupujte podľa návodu na použitie tohto odvápňovača.

4.3 Uskladnenie

- Ak nebudete spotrebič používať dlhší čas, starostlivo ho uskladnite. Uistite sa, či je úplne suchý.
- Uistite sa, či vychladol a je úplne suchý.
- Spotrebič uložte na chladnom a suchom mieste.
- Spotrebič držte mimo dosahu detí.
- Prírodný kábel naviňte okolo cievky kábla (9) na spodnej strane základne (8).

4.4 Manipulácia a preprava

- V priebehu prepravy uložte spotrebič do pôvodného obalu. Obal chráni spotrebič pred poškodením.
- Na spotrebič alebo na balenie nedávajte ťažké predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pád spotrebiča môže spôsobiť jeho nefunkčnosť alebo trvalé poškodenie.

Poznámky

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.