

ZASTŘIHÁVAČ VOUSŮ ZASTŘIHÁVAČ BRADY MT 6340



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG





A

B

C

D

E

BEZPEČNOST

Před prvním použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte tento návod k použití! Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k poškození následkem nevhodného použití.

Návod uchovejte k budoucímu použití. V případě, že přístroj předáte třetí straně, musíte předat i tento návod k použití.

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič ve vaně, sprše nebo nad umyvadlem s vodou; nepoužívejte jej ani mokřýma rukama
- Neponořujte spotřebič do vody a nedovolte, aby se dostal do kontaktu s vodou, a to ani při čištění



- Neupusťte spotřebič na zem.
- Po použití odpojte napájecí adaptér.

BEZPEČNOST

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatku zkušeností a znalostí v případě, že mají dozor nebo jsou instruovány ohledně bezpečného použití zařízení a budou obeznámeny se souvisejícími nebezpečími. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Pokud používáte spotřebič v koupelně, vždy zajistěte, aby byl po použití odpojen napájecí adaptér, neboť blízkost vody je možným rizikem, a to i když je spotřebič vypnutý.
- Spotřebič nikdy nespouštějte, ukazuje-li známky viditelného poškození.
- Vždy udržujte spotřebič mimo dosah dětí!
- Za žádných okolností spotřebič nerozebírejte. Na škody způsobené nesprávnou manipulací se nevztahuje záruka.
- Nevyvíjejte nadměrný tlak, neboť ten spotřebič poškodí a může způsobit poranění pokožky.

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k nákupu
zastřihovače GRUNDIG MT 6340.

Přečtěte si pozorně následující
pokyny pro uživatele, abyste si
zajistili spokojenost s kvalitním
výrobkem GRUNDIG po mnoho
následujících let.

Odpovědný přístup!



GRUNDIG se
zaměřuje na smluvně
dohodnuté sociální
pracovní podmínky s
poctivými mzdami
pro interní

zaměstnance i dodavatele.

Přikládáme také velký význam
účinnému využívání surovin s
trvalým omezováním odpadu v
řádu několika tun plastu každý
rok. Veškeré příslušenství je navíc
k dispozici nejméně 5 let.

Pro budoucnost, kdy stojí za to žít.
Ze správného důvodu. Grundig.

Ovládání a části

Viz obrázek na straně 3.

- A** Tlačítko nastavení zastřihovací
délky
- B** Nástavec s 30 zastřihávacími
pozicemi (0.5-15 mm, každá
pozice +0,5 mm)
- C** Tlačítko zapnutí/vypnutí
- D** Kontrolka nabíjení
- E** Napájecí port

Příslušenství

USB kabel (pouze pro nabíjení)

Čisticí kartáč



Lubrikační olej

Napájecí adaptér

POUŽITÍ

Nabíjení přes adaptér

Při spuštění s vloženými nabíjecími niklovo-kovovými hybridními bateriemi použijte nabíjecí stanici s napájecím adaptérem coby nabíjecím zařízením. Zkontrolujte, zda napájecí napětí uvedené na štítku (na spodní straně zařízení) odpovídá napětí v místní síti. Spotřebič není od napájení odpojený dokud není odpojený adaptér.

- 1 Vložte kabel napájecího adaptéru do zásuvky , zapojte do zásuvky napájecího adaptéru.
 - Ukazatel nabití  se rozsvítí červeně.
 - Barva ukazatele nabití se po plném dobití změní na modrou.



Poznámka

- Před prvním použitím baterie plně dobijte, stejně tak, i když baterie nebyly dlouhodobě použity (24 hodin).
- Po prvním dobití nabití baterií je následující doba dobití zhruba 12 hodin.
- Spotřebič se musí během dobíjení vypnout. Pokud ho zapnete, nabíjení se zastaví.
- Okolní teplota musí být v rozmezí 5°C až 40°C.

- Po plném nabití spotřebič lze používat asi 30 minut. Baterie nenabíjejte, dokud nejsou zcela vybité. Tím se prodlužuje jejich životnost.

USB nabíjení přes počítač

Poznámka

- Čas nabíjení je v režimu USB vyšší a to zhruba dvojnásobně v porovnání s napájecím adaptérem.
- 1 Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
 - 2 Zapojte USB kabel do USB portu na počítači.
 - 3 USB kabel zapojte do zastříhávače vousů. Nabíjení začne a kontrolka nabíjení  se rozsvítí ČERVENĚ.
 - 4 Když kontrolka nabíjení  zmodrá, odpojte USB kabel od zastříhávače vousů a počítače. Zastříhávač vousů lze používat zhruba po dobu 30 minut.

Poznámka

- Dobíjejte pouze pokud výkon zastříhovače výrazně klesne.

POUŽITÍ

Upozornění

- USB kabel se dodává pouze k nabíjení baterie přes počítač. Není určen pro stálé napájení. Zastříhávač nepoužívejte je-li přes USB port zapojený do počítače.

Provoz při napájení ze sítě

- 1 Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
- 2 Zapojte kabel napájecího adaptéru do portu **E** na zastříhávači vousů.
- 3 Adaptér zapojte do napájení ze sítě.
- 4 Nabíjení začne a kontrolka nabíjení **D** se rozsvítí ČERVENĚ.
- 5 Pro spuštění stiskněte na zastříhávači ZAP. Po dokončení ho přepněte do pozice VYP.

Poznámka

- Nabíjení se zastaví a kontrolka nabíjení **D** se po zapnutí zastříhávače během nabíjení vypne.
- Zařízení lze použít pouze s adaptérem napájení, který se dodává společně se zařízením.

Přípevnění nástavce

- 1 Ujistěte se, zda je zastříhávač VYPNUTÝ.
- 2 Ujistěte se, že délka zastříhovacího tlačítka **A** je na nejkratší možné délce zastříhování (0,5 mm).
- 3 Přitlačte nástavec **B**.
- 4 Nastavte požadovanou délku vlasů, otočte tlačítko nastavení délky zastříhování **A**.
- 5 Nástavec **B** se po ZAPNUTÍ zastříhovače automaticky zamkne.

Sejmutí nástavce

- 1 Ujistěte se, zda je zastříhávač VYPNUTÝ.
- 2 Ujistěte se, že délka zastříhovacího tlačítka **A** je na nejkratší možné délce zastříhování (0,5 mm).
- 3 Sejměte nástavec **B**.

Užitečné tipy

- Zařízení držte uvolněně a pohodlně.
- Postupujte vždy proti přirozenému směru růstu vousů.

POUŽITÍ

- Zastříhování provádějte v krátkých intervalech. Vždy můžete provést opravu, ale odstříhnuté části nemůžete vrátit.
- Při prvním použití zastříhujte pouze malé části. Díky tomu si zvyknete jak používat nastavitelné délky zastříhování.
- Vlasy česejte opakovaně. Během pročešávání hleďte ty, které jsou příliš dlouhé.
- Aby bylo zastříhnutí dobré, je třeba ho provádět za sucha.

INFORMACE

Čištění a péče


- 1 Spotřebič vypněte a pokud používáte režim napájení, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky nebo ho odpojte z USB portu.
- 2 Je-li zapojen, odpojte nástavec **B** a opatrně vyčistěte břit, použijte k tomu dodaný kartáček.
- 3 Vyčistěte kryt a nástavec pomocí navlhčeného, měkkého hadříku.

Důležité

- Nikdy nevkládejte spotřebič nebo napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- 4 Všechny části opatrně vyčistěte měkkým hadříkem.
- 5 Nástavec znovu zapojte.

Poznámka

- Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Po každém použití odstraňte všechny zbytky vlasů.
- Chcete-li uchovat originální stav ostří dlouhou dobu, vyplatí se každé 2-3 měsíce přidat 1-2 kapky oleje, použijte k tomu dodaný olej.



Skladování

Pokud neplánujete dlouhodoběji používat spotřebiče, uložte ho pečlivě.

- 1 Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a zcela suché.

INFORMACE

- 2 Spotřebič uskladněte v původní krabici na chladném a suchém místě.
- 3 Zajistěte, aby byl spotřebič uskladněn mimo dosah dětí.

Informace k ochraně životního prostředí

Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze recyklovat a používat opakovaně.



Nevyhazujte výrobek s běžným domovním odpadem na konci jeho životnosti. Zaneste je na sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení, kde se baterie vyjme ze zařízení a zlikviduje odděleně. Toto je vyznačeno tímto symbolem na výrobku, v návodu k použití i na obalu.

Na místním úřadě se dozvíte informace o nejbližším sběrném místě.

Baterie musí být ze zařízení vyjmuta autorizovanými a školenými profesionálními technikami. Baterie musí být vyjmuta před ukončením životnosti a musí být zlikvidována bezpečně.

Pomáhejte ochraně životního prostředí pomocí recyklace použitých výrobků.

Technické údaje



Tento výrobek odpovídá evropským směrnici 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a

2011/65/EU.

Napájení

Nabíjecí baterie:

Niklový hydrid
2 x AAA 1.2V 650 mA

Napájecí adaptér:

100 – 240 V~, 50/60 Hz, 160 mA
5 V DC 1000 mA

Technické a vzhledové změny vyhrazeny.

Tento návod k použití je k dispozici a ke stažení na www.grundig.com





BEZPEČNOSŤ

Pred prvým použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu! Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby nedošlo k poškodeniu následkom nevhodného použitia.

Návod uchovajte pre budúce použitie. V prípade, že prístroj odovzdáte tretej strane, musíte odovzdať aj tento návod na obsluhu.

- Tento spotrebič je určený len pre domáce použitie.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič vo vani, v sprche alebo nad umývadlom s vodou; nepoužívajte ho ani mokrými rukami
- Neponárajte spotrebič do vody a nedovoľte, aby sa dostal do kontaktu s vodou, a to ani pri čistení



- Neupustite spotrebič na zem.
- Po použití odpojte napájací adaptér.

BEZPEČNOSŤ

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatku skúseností a znalostí v prípade, že majú dozor alebo sú inštruovaní ohľadom bezpečného použitia spotrebiča a budú oboznámení so súvisiacim nebezpečenstvom. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dohľadu dospelšej osoby.
- Ak používate spotrebič v kúpeľni, vždy zaistite, aby bol po použití odpojený napájací adaptér, pretože blízkosť vody je možným rizikom a to aj vtedy, ak je spotrebič vypnutý.
- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje známky viditeľného poškodenia.
- Vždy udržiavajte spotrebič mimo dosahu detí!
- Za žiadnych okolností spotrebič nerozoberajte. Na škody spôsobené nesprávnou manipuláciou sa nevzťahuje záruka.
- Nevyvíjajte nadmerný tlak, pretože ten spotrebič poškodí a môže spôsobiť poranenie pokožky.

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu
zastrihávača GRUNDIG MT 6340.

Pozorne si prečítajte nasledujúce
pokyny pre používateľa, aby ste
si zaistili spokojnosť s kvalitným
výrobkom GRUNDIG mnoho
nasledujúcich rokov.

Zodpovedný prístup!



GRUNDIG sa
zameriava na
zmluvne dohodnuté
sociálne pracovné
podmienky s
poctivými mzdami

pre interných zamestnancov aj
dodávateľov. Kladieme taktiež
veľký význam účinnému
využívaniu surovín s trvalým
obmedzovaním odpadu v
množstve niekoľkých ton plastu
každý rok. Všetko príslušenstvo je
navyše k dispozícii najmenej 5
rokov.

Pre budúcnosť, kde stojí za to žiť.
Zo správneho dôvodu. Grundig.

Ovládanie a časti

Pozrite si obrázok na strane 3.

- A** Tlačidlo nastavenia dĺžky
zastrihávania
- B** Nástavec s 30 pozíciami
zastrihávania (0,5 - 15 mm,
každá pozícia +0,5 mm)
- C** Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- D** Indikátor nabíjania
- E** Napájací port

Tlačidlo

USB kábel (len pre nabíjanie)

Čistiaca kefka

Lubrikačný olej

Napájací adaptér

POUŽITIE

Nabíjanie cez adaptér

Pri spustení s vloženými nabíjacími niklovo-kovovými hybridnými batériami použijete nabíjaciu stanicu s napájacím adaptérom, ako nabíjacím zariadením. Skontrolujte, či napájacie napätie uvedené na štítku (na spodnej strane zariadenia) zodpovedá napätiu v miestnej sieti. Spotrebič nie je od napájania odpojený dovtedy, pokiaľ nie je odpojený adaptér.

- 1 Vložte kábel napájacieho adaptéra do zásuvky **E**, pripojte do zásuvky napájacieho adaptéra.
 - Indikátor nabitia **D** sa rozsvieti červenou farbou.
 - Farba indikátora nabitia sa po plnom dobití zmení na modrú.

Poznámka

- Pred prvým použitím, batérie úplne dobite, rovnako aj vtedy, ak neboli batérie dlhodobo použité (24 hodín).
- Po prvom dobití batérií, je nasledujúci čas dobitia približne 12 hodín.
- Spotrebič sa musí počas dobíjania vypnúť. Ak ho zapnete, nabíjanie sa zastaví.
- Teplota okolia musí byť v rozmedzí 5 °C až 40 °C.

- Po úplnom nabití, je možné spotrebič používať približne 30 minút. Batérie nenabíjajte dovtedy, pokiaľ nie sú úplne vybité. Tak sa predlžuje ich životnosť.

USB nabíjanie prostredníctvom počítača

Poznámka

- Čas nabíjania je v režime USB vyšší a to približne dvojnásobne v porovnaní s napájacím adaptérom.
- 1 Uistite sa, či je zariadenie vypnuté.
 - 2 Pripojte USB kábel do USB portu na počítači.
 - 3 USB kábel pripojte do zastrihávača brady. Nabíjanie začne a indikátor nabíjania **D** sa rozsvieti ČERVENOU farbou.
 - 4 Keď je indikátor nabíjania **D** modrý, odpojte USB kábel od zastrihávača brady a počítača. Zastrihávač brady je možné používať približne v trvaní 30 minút.

Poznámka

- Dobíjajte len vtedy, ak výkon zastrihávača výrazne klesne.

POUŽITIE

Upozornenie

- USB kábel sa dodáva len na nabíjanie batérie cez počítač. Nie je určený pre stále napájanie. Zastrihávač nepoužívajte vtedy, ak je prostredníctvom USB portu pripojený k počítaču.

Prevádzka pri napájaní zo siete

- 1 Uistite sa, či je zariadenie vypnuté.
- 2 Pripojte kábel napájacieho adaptéra do portu **[E]** na zastrihávači brady.
- 3 Adaptér pripojte do napájania zo siete.
- 4 Nabíjanie začne a indikátor nabíjania **[D]** sa rozsvieti ČERVENOU farbou.
- 5 Pre spustenie, stlačte na zastrihávači ZAP. Po dokončení ho prepnete do polohy VYP.

Poznámka

- Nabíjanie sa zastaví a indikátor nabíjania **[D]** sa po zapnutí zastrihávača počas nabíjania vypne.
- Zariadenie je možné použiť len s adaptérom napájania, ktorý sa dodáva spoločne so zariadením.

Pripevnenie nástavca

- 1 Uistite sa, či je zastrihávač VYPNUTÝ.
- 2 Uistite sa, či je dĺžka tlačidla zastrihávania **[A]** na najkratšej novej dĺžke zastrihávania (0,5 mm).
- 3 Pritlačte nástavec **[B]**.
- 4 Nastavte požadovanú dĺžku chĺpkov, otočte tlačidlo nastavenia dĺžky zastrihávania **[A]**.
- 5 Nástavec **[B]** sa po ZAPNUTÍ zastrihávača automaticky zamkne.

Zloženie nástavca

- 1 Uistite sa, či je zastrihávač VYPNUTÝ.
- 2 Uistite sa, či je dĺžka tlačidla zastrihávania **[A]** na najkratšej novej dĺžke zastrihávania (0,5 mm).
- 3 Zložte nástavec **[B]**.

Užitočné tipy

- Zariadenie držte uvoľnene a pohodlne.
- Postupujte vždy proti prirodzenému smeru rastu brady.

POUŽITIE

- Zastrihávanie vykonávajte v krátkych intervaloch. Vždy môžete vykonať opravu, ale odstrihnuté časti nemôžete vrátiť.
- Pri prvom použití zastrihávajte len malé časti. Vďaka tomu si zvyknete na to, ako používať nastaviteľné dĺžky zastrihávania.
- V priebehu prečesávania hľadajte tie chlípky, ktoré sú veľmi dlhé.
- Aby bolo zastrihnutie dobré, je potrebné ho vykonávať za sucha.

INFORMÁCIE

Čistenie a údržba


- 1 Spotrebič vypnite a ak používate režim napájania, odpojte napájací adaptér zo zásuvky alebo ho odpojte z USB portu.
- 2 Ak je pripojený, odpojte nástavec **B** a opatrne vyčistite čepeľ, použite na to dodanú kefku.
- 3 Vyčistite kryt a nástavec pomocou navlhčenej, mäkkej tkaniny.

Dôležité

- Nikdy nekladajte spotrebič alebo napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- 4 Všetky časti opatrne vyčistite mäkkou tkaninou.
- 5 Nástavec opäť pripojte.

Poznámka

- Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Po každom použití odstráňte všetky zvyšky vlasov.
- Ak chcete zachovať originálny stav ostria dlhý čas, oplatí sa každé 2-3 mesiace pridať 1-2 kvapky oleja, použite na to dodaný olej.



Skladovanie

Ak neplánujete dlhodobejšie používanie spotrebiča, uložte ho starostlivo.

- 1 Uistite sa, či je zariadenie vypnuté a úplne suché.

INFORMÁCIE

- 2 Spotrebič uskladnite v pôvodnej škatuli na chladnom a suchom mieste.
- 3 Zaistite, aby bol spotrebič uskladnený mimo dosahu detí.

Informácie k ochrane životného prostredia

Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných častí a materiálov, ktoré je možné recyklovať a používať opakovane.



Nevyhadzujte výrobok s bežným komunálnym odpadom na konci jeho životnosti. Odneste ho na zberné miesto na recykliáciu elektrického a elektronického zariadenia, kde sa batéria vyberie zo zariadenia a zlikviduje oddelene. Je to označené týmto symbolom na výrobku, v návode na obsluhu aj na obale.

Na miestnom úrade sa dozviete informácie o najbližšom zbernom mieste.

Batéria musí byť zo zariadenia vybratá autorizovanými a školenými profesionálnymi technikmi. Batéria musí byť vybratá pred ukončením životnosti a musí byť zlikvidovaná bezpečne.

Pomáhajte ochrane životného prostredia pomocou recyklácie použitých výrobkov.

Technické údaje



Tento výrobok zodpovedá európskym smerniciam 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Napájanie

Nabíjacia batéria:

Niklový hydrid
2 x AAA 1,2 V 650 mA

Napájací adaptér:

100 – 240 V~, 50/60 Hz, 160 mA
5 V DC 1000 mA

Technické a vzhľadové zmeny sú vyhradené.

Tento návod na obsluhu je k dispozícii a je možné ho stiahnuť na www.grundig.com

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
720119089100 14/03

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG